

CEMM Basic

CEMM er en energiforbruk monitor, uten abonnement. CEMM gir sanntid oversikt i forbruk og egengenerert energi. Dataene lagres på CEMM. Dataene kan vises i en graf per dag, måned og år.

Tilkoblinger

1	RJ11 Smartmåler inngang(P1)
2	RJ11 Puls inngang(S0)
3	Nettverk
4	USB
5	Strømforsyning

Innhold i pakken

- CEMM Basic
- Installasjonsveiledning
 - To skruer + plugg
- Netverkskabel
- P1-kabel (til HAN adapter)
- Strømadapter 5Vdc

Generelle spesifikasjoner

Dimensjoner	111 x 129 x 34 mm (lxbxh)
Vekt	0,48 kg
Materiale	Kunststoff

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	5Vdc 1A
Lagring	Intern min. 10 år
IP adresse	Via DHCP (ingen statisk IP)
Vertsnavn	cemm
Tidssynkronisering	NTP
Max. input frekventie puls (S0)	16 Hz
Eget forbruk	<2 Watt
Smartmåler protokoll (P1)	DSMR 3 en 4
Max. puls innganger	3*
Arbeidstemperatur	0°C til +40°C
Beskyttelsesgrad	IP20

* Med mer enn 2 pulsforbindelser er det ikke lenger mulig å koble til en smart måler

Installasjonskrav

- Nettverks tilkobling (LAN)
- Stikkontakt 230V nettspenning
- PC med nettleser

Se data

CEMM har en webserver som viser et nettsted der dataene kan vises. Denne nettsiden er optimalisert for forskjellige skjermstørrelser slik at den vises riktig på alle enheter.

Personvern

CEMM lagrer alle data internt og er ikke avhengig av en ekstern server for å vise dataene. Som standard kan dataene fra CEMM kun vises i det lokale nettverket der CEMM er plassert.

Oversikt overalt

CEMM kan, hvis ønskelig, koble til en sikker portal for ekstern tilgang. Tilkoblingen til portalen er satt opp fra CEMM og kan slås av når som helst. Gjennom CEMM-kontoen kan du se energidataene dine hvor som helst.

For mer informasjon om aktivering av ekstern tilgang, se:

<https://cemm.no/ekstern-tilgjengelighet/>

